



Firstausbildung bei Vollsparrendämmung bis in den First

- (1) Dachdeckung
- (2) Konterlatte = Belüftungsebene
- (3) DuPont™ Tyvek® Unterspann-/ Unterdeckbahn
- (4) Wärmedämmung
- (5) DuPont™ AirGuard® Sd5/ Sd23 oder
DuPont™ AirGuard® Reflective diffusionshemmende
und luftdichte Ebene